

## Foglio di rapporto lampade laser



Questo modulo è parte integrante di ogni reclamo delle lampade laser. La compilazione completa da parte Vostra e la restituzione in Alphasaser ( tramite Nuova Tecnica S.r.l. - Milano - Italia) è necessaria per risolvere la contestazione.

Nome \_\_\_\_\_  
Nome Azienda \_\_\_\_\_  
indirizzo e-mail \_\_\_\_\_ Tipo di Laser: AL \_\_\_\_\_ Seriale N° \_\_\_\_\_  
N° della lampada: \_\_\_\_\_ Lotto Numero: \_\_\_\_\_

Applicativo Laser: Saldatura  Micro Saldatura  Taglio

Data installazione lampada / Valore contatore degli impulsi:

**Data:** \_\_\_\_\_ **Num.Imp:** \_\_\_\_\_ **Ore di Lavoro:** \_\_\_\_\_

Data sostituzione lampada / Valore contatore degli impulsi:

**Data:** \_\_\_\_\_ **Num.Imp:** \_\_\_\_\_ **Ore di Lavoro:** \_\_\_\_\_

**Numero totale di colpi:** \_\_\_\_\_ **in** \_\_\_\_\_ **Ore di lavoro**

Motivo della sostituzione della lampada:

Rottura della lampada  Tenuta difettosa  Altro   
Bassa/Alta potenza  Danneggiamento connettori   
Vedere le Informazioni  
addizionali a seguire

Condizioni e parametri utilizzati normalmente

J \_\_\_\_\_ ms \_\_\_\_\_ Hz \_\_\_\_\_  
Energia d'impulso / colpo      Durata impulso      Frequenza

Altre informazioni addizionali: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Nota Importante:

Questo documento è parte essenziale di ogni richiesta di sostituzione lampade e si basa sulla fiducia reciproca. Senza tale documento non verranno più prese in esame sostituzioni gratuite o resi per merce difettosa.

**ESEMPIO**



**Foglio di rapporto lampade laser**

Questo modulo è parte integrante di ogni reclamo delle lampade laser. La compilazione completa da parte Vostra e la restituzione in Alphasaser ( tramite Nuova Tecnica S.r.l. - Milano - Italia) è necessaria per risolvere la contestazione.

Nome Mario Rossi  
Nome Azienda A.B.C. srl  
indirizzo e-mail m.rossi@abc.it Tipo di Laser: AL V 100 Seriale N° 00010601-01.01  
N° della lampada: NL 9864 A Lotto Numero: 13 - 75

Applicativo Laser: Saldatura  Micro Saldatura  Taglio

Data installazione lampada / Valore contatore degli impulsi:

**Data:** 01/01/09 **Num.Imp:** 13.650.015 **Ore di Lavoro:** 3210

Data sostituzione lampada / Valore contatore degli impulsi:

**Data:** 15/03/09 **Num.Imp:** 14.501.120 **Ore di Lavoro:** 3361

**Numero totale di colpi:** 851.105 **in** 151 **Ore di lavoro**

Motivo della sostituzione della lampada:

Rottura della lampada  Tenuta difettosa  Altro   
Bassa/Alta potenza  Danneggiamento connettori   
Vedere le Informazioni  
addizionali a seguire

Condizioni e parametri utilizzati normalmente

J 8,1 ms 7,5 Hz 15  
Energia d'impulso / colpo Durata impulso Frequenza

Altre informazioni addizionali: Rottura senza alcun preavviso e con fuoriuscita di acqua dalla camera di pompaggio.

**Nota Importante:**

Questo documento è parte essenziale di ogni richiesta di sostituzione lampade e si basa sulla fiducia reciproca. Senza tale documento non verranno più prese in esame sostituzioni gratuite o resi per merce difettosa.